Rýchly prístup k funkciám na pokladnici Euro-500TE

... - interval
⌣ - stlačiť súčasne

Tréningový režim (5 REŽIM)
funkcionalita tlačidiel ako v R- režime

SHIFT [*] - Zapnutie alebo vypnutie tlače na účtenku

Registračný režim (1 REŽIM)

- 1 ... 9 PLU - Účtovanie tovarových položiek
- SHIFT PLU - Zobrazenie ceny tovarovej položky
- 1 ... 9 DPT - Účtovanie tovarových skupín
- DPT 6 ... DPT 10 - Priame účtovanie tovarových skupín od 1 - 5
- SHIFT DPT 6 ... DPT 10 - Priame účtovanie tovarových skupín od 6 - 10
- C - Vymazanie čísla, zrušenie operácie
- RF - Zrušenie položky - storno
- SHIFT RF - Vrátenie tovaru - refundácia
- EAN - Ručné zadanie EAN kódu
- 1 ... 9 $ - Zadávanie zákazníckeho alebo referenčného čísla na účtenku.
- SHIFT EAN - Výber hotovosti (po zadaní sumy)
- VÁHY - Načítanie hmotnosti z váh
- SHIFT VÁHY - Vklad hotovosti (po zadaní sumy)
- $ - Otvorenie zásuvky alebo vyhľadanie položky pri účtovaní
- 1 ... 6 SHIFT $ - Prihlásenie pokladníka
- $ - Vyhľadanie položky pri účtovaní
- ⊗ - Násobenie hodnôt
- Š - Platba šekom (po zaúčtovaní položky)
- SHIFT Š - Aplikovanie prirážky (po zadaní hodnoty alebo percent)
- CENA - Voľba cudzej meny (po stlačení MS) alebo ručné zadávanie inej ceny ako naprogramovanej
- SHIFT REŽIM - Tlač duplikátu účtenky
- * - Posúvanie pásky
- KR - Platba kreditnou kartou (po zaúčtovaní položky)
- SHIFT KR - Aplikovanie zľavy (po zadaní hodnoty v percentách)
- MS - Zobrazenie medzisúčtu predaja
- MS RF MS - Anulácia účtenky
- 1 ... 5 MS - Nefinančné pohyby tovarových položiek:
  1 - príjem tovaru
  2 - výdaj tovaru
  3 - objednávka
  4 - inventúra
  5 - predaj
- SPOLU - Ukončenie predaja platbou v hotovosti

X -režim (2 REŽIM)

- SPOLU - Tlač dennej uzávierky(bez vymazania)
- SHIFT EAN - Tlač mesačnej uzávierky (bez vymazania)
- PLU - Tlač správy všetkých PLU
- DPT - Tlač správy všetkých DPT
- SHIFT $ - Tlač správy pokladníkov
- CENA - Tlač správy zásob PLU
- Š - Tlač finančnej správy
- VÁHY - Tlač textového žurnálu (s vymazaním)
- $ - Tlač PC žurnálu - dátového (s vymazaním)
- ⊗ - Vypnutie/zapnutie podsvietenia displeja
- 8 0 1 ⊗ - Zobrazenie stavu zaplnenia pamäte žurnálu

Z -režim (3 REŽIM)

- SPOLU - Tlač dennej uzávierky (s vymazaním)
- SHIFT EAN - Tlač mesačnej uzávierky (s vymazaním)
- PLU - Tlač správy PLU(s vymazaním)
- DPT - Tlač správy DPT (s vymazaním)
- VÁHY - Tlač textového žurnálu (s vymazaním)
- 9 9 9 9 9 $ - Vymazanie dátového žurnálu
- 9 9 9 9 9 PLU - Vymazanie PLU uzávierky

P -režim (4 REŽIM)

- SHIFT VÁHY - Programovanie systémových príznakov
- SHIFT KR - Programovanie rozšírených systémových príznakov
- 1 ... 9 PLU - Programovanie PLU
- 1 ... 9 DPT - Programovanie DPT(možnosť použitia priamych klávesov)
- CENA - Rýchle programovanie cien PLU
- SHIFT EAN - Programovanie textového loga
- VÁHY - Programovanie stavu zásob tovarových položiek
- KR - Softvérový reset (po dennej, mesačnej uzávierke a tlači el. žurnálu)
- $ - Programovanie vedľajšej meny
- SHIFT $ - Programovanie pokladníkov
- SHIFT RF - Programovanie daňových hladín
- RF - Programovanie funkčných textov
- SHIFT Š - Programovanie jednotiek
- MS - Potvrdenie nastavenia (presun na ďalšiu položku)
- SPOLU - Zrušenie nastavení a návrat do režimu
- 1 0 1 ⊗ - Test displeja zákazníka
- 1 0 2 ⊗ - Test displeja obsluhy
- 2 00 ⊗ - Test tlačiarne
- 9 00 ⊗ - Test stavu batérie

* Detailný popis funkcií je v manuály dostupnom na **www.elcom.eu**

ELCOM